




АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР

АЕ-Н3



Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө ашиглалтын заавартай сайтар танилцана уу.



Залгуур орох хэсэг



Хөвөгч хавтан




Усны тагийг цэвэрлэж байхдаа доод хэсэгт байрлах хуванцар тагийг байнга анхаарч, пүрштэй холбогдсон анхны байрлалдаа байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй.

Хөвөгч нь усны савнаас орох усыг чийгшүүлэгчид хуваарилах мэдрэгчийн үүрэг гүйцэтгэнэ. Түүнийг хэвтээ байрлалд шилжүүлнэ.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНДСЭН АЖИЛЛАГАА

 Чийгшүүлэх товчлуур	1 дарахад "L" гэрэл асч, бага түвшинд чийгшүүлнэ. 7 өнгийн гэрэл ээлжлэн асна.
	2 дахь удаа дарахад "M" гэрэл асч, чийгшүүлэлт дунд зэргийн горимд ажиллана.
	3 дахь удаа дарахад "H" гэрэл асч, чийгшүүлэлтийн өндөр горимд ажиллана.
	4 дэх удаа дарахад "☾" гэрэл асч, 3 секундын дараа унтрах ба төхөөрөмжийн LED гэрэл унтарч, бага чийгшүүлэлтийн горимд ажиллана.
	5 дахь удаа дарахад төхөөрөмж унтарна.
 Цагийн тохиргооны товчлуур	1 удаа дарахад "2" гэрэл асч, төхөөрөмж 2 цаг ажиллаад унтарна.
	2 дахь удаа дарахад "4" гэрэл асч, төхөөрөмж 4 цаг ажиллаад унтарна.
	3 дахь удаа дарахад "6" гэрэл асч, төхөөрөмж 6 цаг ажиллаад унтарна.
	4 дэх удаа дарахад "8" гэрэл асч, төхөөрөмж 8 цаг ажиллаад унтарна.
	5 дахь удаа дарахад цагийн тохиргоо цуцлагдаж, төхөөрөмж тасралтгүй ажиллана.
Усны саван дахь усны түвшин тодорхой доод түвшиндээ хүрэх үед төхөөрөмж автоматаар унтарна.	

АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР



1. Төхөөрөмжийн суурийг эргүүлэн цахилгааны тэжээлийн оролт руу залгуурыг хийж, чийгшүүлэгчийг тэгш гадаргуу дээр тавина (Зураг:1).
2. Төхөөрөмжийн тагийг авна (Зураг:2).
3. Усны саванд ус хийнэ (Зураг:2).
4. Усны саванд 5-6 дусал амин тос /эфирийн тос/ хийнэ. Амин тосыг агаар гарах хоолой руу хийж болохгүй (Зураг:3).
5. Усны савыг суурин дээр нь тавиад, мөн тагийг усны сав дээр байрлуулна (Зураг: 4).
6. Чийгшүүлэгчийн залгуурыг цахилгааны ишнүүрт залгана (Зураг: 5)



Усны савыг 3 өдөр болгоод
1 удаа цэвэрлэж хэвшээрэй.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЗАГВАР:	АЕ-НЗ	ХЭМЖЭЭС:	192*192*303
ЧИЙГШҮҮЛЭХ ЧАДАЛ:	Н: 300ml ± 20%/h М: 200ml ± 20%/h L: 100ml ± 20%/h	БАГТААМЖ:	5 л
МАТЕРИАЛ:	РР (Хүчлийн эсрэг)	ХҮЧДЭЛ:	24V, 1A

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АНХААРУУЛГА

Төхөөрөмжийг цэвэрлэхээс өмнө цахилгааны хүчдэлээс салгасан эсэх, усны саванд ус үлдсэн эсэхийг шалгана уу. Энгийн цэвэрлэгээ нь эрүүл ахуйн зохистой ажиллагаа болон алдаа мадаггүй ажиллах урьдач нөхцөл юм. Уг чийгшүүлэгч нь ямар нэг тусгай хэрэгсэл шаардахгүйгээр цэвэрлэх боломжтой бүтээгдэхүүн.

- Усны савны ёроолын голд байх бөөрөнхий хэсэг нь мананцар үүсгэгч гол бүрэлдэхүүн тул түүнийг 7 хоног бүр зөөлөн хөвөн даавуугаар цэвэрлэнэ. Хэрэглээнээс хамаарч 7 хоногт хэдэн ч удаа цэвэрлэж болно.

- Усны савны доторхийг идэмхи, шүлтлэг чанартай цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн хэрэглэх, хатуу зүлгүүр, алчуураар үрж арчиж болохгүй.

- Хэрэв усны саванд усны чанараас үүдэлтэй шохойжсон давхарга г.м үүсвэл, лимоны хүчил эсвэл винегер ашиглан цэвэрлэж болно.

Нэмэлт

1. Чийгшлийн хувь хэмжээ өндөр байх нь янз бүрийн бичил организмыг дэмждэг.
2. Хэрэв чийгшлийн түвшин 65 хувиас их болвол чийгшүүлэгчийг унтраа.
3. Төхөөрөмжийг хэрэглээгүй үедээ усны савыг хуурай, цэвэр байлгана.
4. Усны саван дахь ус цэвэр бус, байнгын цэвэрлэгээ хийгддэггүй бол бичил биет үржих таатай нөхцөл үүсэж, төхөөрөмж ажилласнаар агаарт цацагдаж, эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх байдал үүсч болзошгүй.
5. 3 хоног бүр 1 удаа цэвэрлэгээ хийж байна уу.